

# WEA-Base Quick Guide

## Parameteropsætning



Denne manual omhandler kun opsætning af WEA-Base enhedens parametre. Yderligere information findes i enhedens brugervejledning.

## Betjening

For at navigere i parametermenuen (se "Parametermenu: Kalibrering") benyttes trykknop S1 og joystick SW1.

❶ Trykknop S1: Tilbage [Escape]

❷ Joystick SW1: SW1 er vist med følgende symboler:



For at få adgang til parametermenuen trykkes [Enter].

For at forlade menuen trykkes [Escape] indtil displayet blinker "SAVE".

Ændringer gemmes ved at trykke [Enter].

Hvis ændringer ikke skal gemmes, trykkes der to gange [Escape].

Hvis der ikke er ændret på parametrene, vises "SAVE" ikke.

**Obs.:** Analog- og digitaludgange er inaktive under parameteropsætning

## Kalibrering
















### Teoretisk kalibrering












Vejecelledata fra datablad indtastes. Kalibrering beregnes i vejeforstærkeren på baggrund af det indtastede.

### Dødvægtskalibrering

Vægten belastes med en kendt vægt. Det anbefales, at den kendte vægt er min. 70 % af vægtens kapacitet. Når dødvægtskalibreringen er fuldført, opdateres de teoretiske værdier i vejeforstærkeren. De teoretiske værdier kan bruges til at flytte kalibreringen fra en vejeforstærker til en anden.

































## Kalibreringsparametre
















Parametre	Default	Betjening	Display	Valgmuligheder
<b>Antal kanaler</b>	1 stk.	Tryk to gange på [Enter] til menu 1.1.		1,2,3 eller 4
				
		Tryk [Enter].		
		Tryk [Op] eller [Ned] på SW1. Vælg det ønskede antal kanaler.	 Eksempel: 4 kanaler	
<b>Vejecelle-kapacitet</b>	100 kg	Tryk to gange på [Enter].		
				
		Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.2.		
		Tryk [Enter].		
		Navigér til det ønskede ciffer med SW1 [Højre] eller [Venstre].		
Indstil værdien med SW1 [Op] eller [Ned]. Gentag denne, og den forrige proces for alle cifre som skal indstilles.	 Eksempel: 1000 kg			
<b>Opløsning</b>	0,1 kg	Tryk to gange på [Enter].		
				
		Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.3.		
		Tryk [Enter].		
Indstil værdien med SW1 [Op] eller [Ned]. Eksempel: 0,5.				
		0.001, 0.002, 0.005, 0.01, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2, 5, 10, 20 og 50		

Parametre	Default	Betjening	Display	Valgmuligheder
<b>Vægtens kapacitet</b>	100,0 kg	Tryk [Enter].	 100.000	
		Tryk [Enter].	 1.000.000	
		Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.4.	 1.400.000	
		Tryk [Enter].	 001000	
		Naviger til det ønskede ciffer med SW1 [Højre] eller [Venstre].	 001000	
		Indstil værdien med SW1 [Op] eller [Ned]. Gentag denne, og den forrige proces for alle cifre som skal indstilles.	 001000	
<b>Filter</b>	5	Tryk [Enter].	 100.000	
		Tryk [Enter].	 1.000.000	
		Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.5.	 1.500.000	
		Tryk [Enter].	 100.000	
		Indstil værdien med SW1 [Op] eller [Ned].	 100.005	
			Eksempel: 5	1 = Min. filtrering 10 = Maks. filtrering

## Dødvægtskalibrering

Dødvægtskalibrering kan udføres som nulpunktskalibrering og/eller punktkalibrering.









Parametre	Default	Betjening	Display	Valgmuligheder
<b>Nulpunktskalibrering</b>		Tryk [Enter].		
		Tryk [Enter].		
		Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.6.		
		Tryk [Enter].		
		Tryk [Enter].		
		Displayet blinker, mens kalibreringen udføres.		
		Tryk [Enter], når vægten er tom.		
		Gå videre til "1.6.2 Punktkalibrering" eller gem det indstillede.		
		Tryk S1 [Escape] til "SAVE".		
				
				
<b>Punkt-kalibrering</b> Kalibrering mod kendt vægt		Tryk [Enter].		
		Tryk [Enter].		
		Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.6.		
		Tryk [Enter].		
		Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.6.2 "Punktkalibrering".		
		Tryk [Enter].		

Parametre	Default	Betjening	Display	Valgmuligheder
		Der lægges en kendt vægt på vægten. Bemærk: Det anbefales, at den kendte vægt som min. er 70 % af vægtens maksimale kapacitet.		
		Navigér til det ønskede ciffer med SW1 [Højre] eller [Venstre].		
		Indstil værdien med SW1 [Op] eller [Ned]. Gentag denne, og den forrige proces for alle cifre som skal indstilles.	 	Eksempel: 8110 kg
		Tryk [Enter] for at bekræfte indtastningen.	 	
		Tryk [Enter] for at bekræfte at den kendte vægt er lagt på vægten Der vises DONE i 2sekunder i display hvis kalibreringen er accepteret	 	
		Tryk S1 [Escape] til "SAVE".	 	
			 	
			 	
			 	

### Teoretisk kalibrering

Det er kun muligt at vælge de vejecellekanaler, som er aktive. Værdierne i "Teoretisk kalibrering" bliver automatisk opdateret efter en "Dødvægtskalibrering" og kan bruges som backup eller til at overføre en kalibrering fra en transmitter til en anden.

Parametre	Default	Betjening	Display	Valgmuligheder
<b>Kanal</b> (teoretisk nulpunkt)	0mV/V	Tryk [Enter].	 	
		Tryk [Enter].	 	
		Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.7 "Teoretisk nulpunkt".	 	

Tryk [Enter].			
Tryk [Enter].			1,2,3 eller 4.
Indstil ønsket kanal med SW1 [Op] eller [Ned].			
Tryk [Enter].			

Parametre	Default	Betjening	Display	Valgmuligheder
-----------	---------	-----------	---------	----------------

Indtast nulpunkt mV/V.  
Nulpunktet beregnes ud fra vejecellens kapacitet beskrevet i datablad.

Navigér til det ønskede ciffer med SW1 [Højre] eller [Venstre].

Indstil værdien med SW1 [Op] eller [Ned].  
Gentag denne, og den forrige proces for alle cifre som skal indstilles.



6

Parametre	Default	Betjening	Display	Valgmuligheder
-----------	---------	-----------	---------	----------------

**Kanal**  
(Teoretisk forstærkning)

2mV/V

Tryk [Enter].



Tryk [Enter].



Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.7.



Tryk [Enter].



Tryk [Ned] på SW1 til menu 1.7.2.



Tryk [Enter].



Indstil ønsket kanal med SW1 [Op] eller [Ned].



Tryk [Enter].



Indtast vejecelleforstærkning fra datablad.

Naviger til det ønskede ciffer med SW1 [Højre] eller [Venstre].





Indstil værdien med SW1 [Op]  
eller [Ned].  
Gentag denne, og den forrige  
proces for alle cifre som skal  
indstilles.



## Parametermenu: Kalibrering

